

Användarguide

M 360

M 500

M 1000-2

M 1300-2

M 1700-2

Öppna skåpet

- Tryck **ENTER** (grön lampa tänds)
- Slå din **personliga kod** (leveranskod: 7777)
- Tryck **ENTER**
- Vrid vredet medsols inom fyra sekunder.

Ändra koder

- Öppna skåpet och låt dörren vara i öppet läge tills du har provat de nya koderna fler gånger.
- Tryck på den **svarta knappen** på dörrens insida, använd en penna eller liknande föremål.
- Slå din nya 4 – 16 siffriga **personliga kod**, använd Inte personnummer, telefonnummer eller liknande uppgifter.
- Tryck **ENTER**, din nya personliga kod är färdig att användas.

Prova din nya personliga kod med öppen dörr några gånger innan du stänger den.

TE (Tidsfördröjning)

- Tryck **STORE**
- Slå din personliga kod
- Tryck **ENTER**
- Slå 83
- Tryck **ENTER**
- Ange önskad tid, 05 – 99 minuter
- Tryck **ENTER**

Nollställa Tidsfördröjningen

- Tryck **STORE**
- Slå din personliga kod
- Tryck **ENTER**
- Slå 83
- Tryck **ENTER**
- Slå 00 (0 minuter)
- Tryck **ENTER**

Byta batteri

- När batterinivån är låg, lyser den röda lampan med fast sken.
- Batterihållaren är placerad bakom låsets tangentbord på dörrens framsida.
- Vrid tangentbordet motsols och byt de fyra 1,5 V AA batterierna.
- Beräknad livslängd för batterierna är ungefär ett år under normal användning, öppna och stänga ungefär 10 gånger per dag.

