

INSTRUKTION FÖR KODLÅS MED 2 PERSONLIGA KODER

De personliga koderna på detta skåp har förprogrammerats vid fabrik till **(Start) 1,2,3,4,5,6** samt **(Start) 5,6,7,8,9,0** vilket kan ändras till valfri kod enligt eget önskemål.

ÖPPNING

- 1) Tryck på **(Start)** knappen på sifferpanelen och tryck därefter i en följd på siffrorna **1 2 3 4 5 6** eller **5 6 7 8 9 0** inom 10 sek.
- 2) När ovanstående 6 siffror tryckts in, lyser en grön lampa intill displayen märkt open. Så länge den gröna lampan lyser kan du öppna skåpet genom att vrida vredet åt höger.

OMPROGRAMMERING TILL PERSONLIG KOD

OBS! Prova alltid först med dörren öppen

Den första personliga koden.

- 1) På insidan av dörren finns en "minnesknapp"
- 2) Tryck **(Start)** och i en följd de 6 valda siffrorna och därefter på "minnesknappen" inom 10 sek.
- 3) Testa att den nya koden blivit rätt inprogrammerad genom att trycka **(Start)** och de 6 nya siffrorna. När grön lampa tändes, vrid vredet åt höger.
- 4) Om den nya programmeringen inte funkar, repetera punkt 2.

Den andra personliga koden

- 1) Tryck på "minnesknappen" på insidan av dörren
- 2) Tryck på **(Start)** och därefter de 6 utvalda siffrorna.
- 3) Testa att den nya koden blivit rätt inprogrammerad genom att trycka **(Start)** och de 6 nya siffrorna. När grön lampa tändes, vrid vredet åt höger.
- 3) Om den nya programmeringen inte funkar, repetera punkt 2.

BATTERIBYTE

När batterikapaciteten blir för låg, visar displayen "Lo-Bat" varje gång **(Start)** trycks in. Batteribyte bör då ske omgående. När batteribyte skett, testas skåpet de nya batterierna. Avvakta under tiden med att trycka på displayen, tills den slocknat. Använd 4 st 1,5 volts alkaliska batterier.

SPÄRR

Om fel nummer trycks in fler än 5 gånger i en följd, kommer ett larm att startas och ljuda under 3 minuter. Vänta till larmet stängs av och prova igen.