



Bruksanvisning

Värdeskyddsskåp - Modell FR 20EH/ FR 23EH / FR 30EH / FR 50EH

1. Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
- Förvara nödöppningsnyckel på säkert ställe, dock inte i skåpet!
- Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid.

2. Att öppna skåpet med nyckel

Öppna locket mitt på manöverpanelen. Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln moturs. Vrid sedan vredet medurs och öppna dörren.

3. Att installera batteri

Öppna skåpet. Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier (medföljer) i batterifacket på dörrens insida. Prova att öppna låset enligt avsnittet "att öppna skåpet med kod" nedan.

4. Att öppna skåpet med kod

1. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 159)
2. Tryck * eller #. Låset svarar med grönt ljus vid rätt kod
3. Vrid vredet medurs och öppna dörren.

5. Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt.
2. Vrid vredet moturs till stopp.

6. Att ändra kod

1. Öppna skåpet
2. Tryck in knappen på dörrens insida. Låset svarar med gult ljus och två pipsignaler..
3. Knappa in en ny kod (1-8 siffror).
4. Tryck * eller #. Låset svarar med två pipsignaler och det gula ljuset släcks.

8. Att byta batterier

När batterierna börjar ta slut varnar låset med rött och grönt ljus. Öppna då skåpet och sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens insida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Obs! Om batterierna inte byts ut omgående efter låsets varning återgår koden till fabriksinställning 159.

Besök/Postadress

Web/E-mail

Telefon/Fax

Tistelvägen 37
941 42 Piteå
Org.nr: 556825-7009

www.arkivexperten.se
info@arkivexperten.se

0770- 22 01 22 Vxl
0911- 631 05 Fax