

Bruksanvisning – Nyckelskåp med kodlås, 50 krokar och inkastlucka

Tack för att du har valt vårt nyckelskåp. Läs igenom anvisningarna innan du börjar använda produkten.

1. Aktivera skåpet

Skåpet levereras olåst.

På insidan av dörren, bakom täckplåten, finns en strömbrytare märkt **0** och **1**. För att aktivera kodlåset ställer du strömbrytaren i läge **1**.

2. Låsa skåpet

Den förinställda koden är:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – LOCK

När koden har slagits in låses skåpet och låskolvarna går i låst läge.

3. Öppna skåpet

Ange följande kod:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Låskolvarna dras då automatiskt tillbaka och skåpet kan öppnas.

4. Batteribyte

På insidan av skåpet finns en svart lucka monterad på täckplåten. Detta är batteriluckan.

Öppna luckan för att komma åt batterifacket när batterierna behöver bytas.

Vi rekommenderar att samtliga batterier byts samtidigt för att säkerställa att kodlåset fungerar korrekt.

5. Nödöppning

Bredvid kodlåset på dörrens utsida sitter en täckplåt i aluminium.

Bakom täckplåten finns ett nyckellås för nödöppning. Till detta lås medföljer ett par nycklar.

Täckplåten demonteras med hjälp av den medföljande insexnyckeln. Därefter kan skåpet öppnas med nödnyckeln om koden har glömts bort eller om skåpet av någon annan anledning inte kan öppnas på vanligt sätt.

6. Inkastlucka

På skåpets vänstra sida sitter en inkastlucka.

Till inkastluckan medföljer ett separat nyckelpar som används för att låsa och låsa upp luckan.

Viktigt att tänka på

- Förvara nödnycklarna på en säker plats.
- Förvara aldrig nödnycklarna inne i skåpet.
- Kontrollera regelbundet batteriernas status.
- Kontrollera att täckplåten sitter ordentligt fast efter användning.
- Kontrollera regelbundet att skåpet fungerar som det ska.

Tack för att du valde vårt nyckelskåp.