

Värdeskyddsskåp M40

Viktigt:

- Förvara Alltid chefskod och nycklar på ett säkert ställe, dock Inte i värdeförvaringsskåpet. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.
- Användarkod kan användas som gästkod på t.ex. Hotel. Den senast inslagna koden gäller som användarkod.
- Ta ur batterierna, om värdeförvaringsskåpet Inte skall vara i bruk under en längre tid.

Första gången värdeförvaringsskåpet skall användas:

Ta bort det runda locket över låset. Sätt in nyckeln och vrid den medurs. Lås ut låset när dörren står i öppet läge. Ta bort locket över batterihållaren på dörrens insida och sätt in 4 st AA/1,5V batterier (Alkaline).

Byte av batterier:

När batterierna börjar ta slut, Visar displayen “LO BATT” och batterierna behöver bytas ut.

Kontroll av batteriernas kapacitet:

Tryck #, displayen visar “HI-BAT” eller “LO-BAT”, visar displayen “HI-BAT” har batterierna tillräckligt med kapacitet, visar displayen “LO-BAT” är det dags att byta batterier.

Öppna värdeförvaringsskåpet med användarkod:

Viktigt att notera är att användarkod är den kod som skåpet senast låstes med t.ex. 1-2-3, koden kan lätt bytas ut genom att skåpet låses med annan kod t.ex. 4-5-6. Skall en förutbestämd användarkod Alltid användas, var noga med att slå in rätt kod annars måste skåpet öppnas med den felaktiga koden alternativt chefskoden.

Slå användarkoden, som kan bestå av upp till 6 siffror (skåpet är låst med koden 1-6-8 vid leverans från fabrik) och därefter #.

Öppna värdeförvaringsskåpet med chefskod:

Slå in chefskoden, fabriksinställd på 123456 och tryck #.

Låsa:

Viktigt att notera är att användarkod är den kod som skåpet senast låstes med t.ex. 1-2-3, koden kan lätt bytas ut genom att skåpet låses med annan kod t.ex. 4-5-6. Skall en förutbestämd användarkod Alltid användas, var noga med att slå in rätt kod annars måste skåpet öppnas med den felaktiga koden alternativt chefskoden. Dörren är fjäderbelastad och måste därför hållas för hand i stängt läge. Slå användarkoden, som kan bestå av upp till 6 siffror (fabriksinställd på 1-6-8) och därefter #.

Viktigt:

Om någonting förhindrar att låskolvarna kan låsa ut, visar displayen “E-bAr” och låskolvarna dras tillbaka automatiskt. Ta bort det som förhindrar låskolvarna och försök igen.

Användarkoden lagras inte i låset, det är den kod som skåpet senast låstes med t.ex. 1-2-3, koden kan lätt bytas ut genom att skåpet låses med annan kod t.ex. 4-5-6. Slå in den nya användarkoden som kan bestå av 3 – 6 siffror och tryck #.

Anmärkning: Om man slår in "*" före koden, visas Inte koden i displayen.

Ny chefskod:

För att ändra chefskod måste värdeförvaringsskåpet vara i öppet läge. Slå in "00" och därefter #. Displayen visar "OLD". Slå in den gamla chefskoden, fabriksinställd på 1 2 3 4 5 6 och tryck #. Displayen visar "NEW" slå därefter in den nya chefskoden som kan bestå av 3 – 6 siffror och tryck #. Displayen visar –DONE– och därefter "SUPER" och till sist visas den nya chefskoden.

Anmärkning: Om man slår in "*" före koden, visas Inte koden i displayen.

Displayen visar Error:

När fel kod slagit in visar displayen "ERROR" och en summer ljuder. Efter tredje försöket att slå in felaktig kod startar en nedräkningssekvens på 5 minuter och displayen visar "HOLDXX" (XX under nedräkningssekvensen). . Efter 5 minuter går det återigen att slå in rätt kod. Om fel siffra av misstag slås in kan den tas bort genom att trycka på "*".

Installation:

Värdeförvaringsskåpet kan monteras både på golv och på vägg, använd de medlevererade förankringsbultarna.

Specifikationer:

Mått:	Höjd: 195 mm x Bredd: 400 mm x Djup: 422 mm.
Vikt:	15,5 kg
Batterier:	5 st type AA/1,5V (Alkaline).
Arbetstemperatur:	-10°C ~ +70°C
Luftfuktighet:	20% ~ 95% rH

