

Elektroniskt kodlås typ ECSL-0601A

Endast för inomhusbruk!

Funktioner:

1. Fabriksinställd kod: 1-2-3-4-5-6

2. Funktioner i låset

- a. Lås upp
- b. Byt kod

3. Efter fyra (4) felaktiga försök att slå rätt kod försätts låset i låst läge under fem (5) minuter. Under tiden låset är i låst läge piper det var 5:e sekund.

Det hjälper inte att ta ut batteriet under nedräkningen, nedräkningen fortsätter efter att batteriet satts tillbaka igen.

4. Standby läge

Låset försätts i Standby läge om det inte använts under 10 sekunder.

5. Automatisk låsning

Låset återgår automatiskt till låst läge efter fyra (4) sekunder efter att det låsts upp.

6. Låset visar "Low battery" när batteriets spänning understiger $5.2 \pm 0.2V$. Byt då batteri snarast.

Byt användarkod

1. Programmering av låset går endast att göra med öppen dörr.

2. Prova alltid den nya koden några gånger med öppen dörr innan den stängs och låses.

3. Användarkod får inte vara sex nollor (0-0-0-0-0-0).

Gör så här:

- a. Tryck sex nollor (0-0-0-0-0-0). Låset svarar med ett pip.
- b. Tryck nuvarande 6-siffriga kod. Låset svarar med ett pip.
- c. Tryck önskad Ny 6-siffriga koden. Låset svarar med ett pip.
- d. Tryck den Nya 6-siffriga koden en gång till. Låset svarar med ett pip.
- e. Om låset svarar med tre (3) pip misslyckades byte av kod. Börja om från a. igen.

Programeringen avbryts om det går med än sex (6) sekunder mellan varje steg a-d.

Byte av batteri

Ett 9V Alkaliskt batteri sitter monterat på knappsatsens baksida. Lyft knappsatsen rakt upp för att komma åt batteriet. Ta försiktigt ut det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt. Använd endast Alkaliska batterier. Kontrollera att Bäst före datum inte har passerat.