

Låsinstruktioner Vertikalskåp FS680 med Elkodlås

Om låset

Elkodlåset har 1 bytbar kod. Leveranskoden är 1,2,3,4,5,6.

Öppna låset

- Tryck *. Låset piper nu till och en röd lampa tänds
- Tryck din 6-siffriga kod.
- Tryck #. Det surrar nu till i låset och låset går i öppet läge. En grön lampa tänds.

Låsa skåpet

- Du trycker #. Låset surrar nu till och låsregeln går ut i låst läge.

Att byta kod

På insidan av lådan ser du en omställnings knapp.

- Tryck på omställningsknappen, en grön lampa tänds
- Medan den gröna lampan lyser, trycker du * , din nya 6-siffriga kod och avsluta med #
- Omställningen är komplett när du hör 3 pip Omställning av låset gör du i öppet läge.

Fel kod

Om felaktig kod slås 3 gånger eller mer så går låset i dött läge under 3 minuter. Efter 3 minuter kan du återigen slå din 6 siffriga kod och öppna låset.

Byte av batterier

Låset drivs av 4 st AA (1,5 volts) batterier. Om den röda lampan börjar blinka när du trycker * i samband med att du ska öppna skåpet, så är det dags att byta batterierna. Du vrider då yttre delen av knappsatsen lite till vänster och kommer då åt batterifacket.

