

## **Bruksanvisning MET 50K och 86K**

Skåpet levereras med en fabrikskod som kan ändras till en personlig kod.  
Fabrikskoden är: **000**

### **Ändring av kod:**

- Öppna skåpet med fabrikskoden: 000
- Flytta knappen bak på låset från A till B
- Låt dörren vara i öppet läge vid ändring av kod
- Ny valfri kod (3 siffror) ställs in via de tre nummerskivorna på framsidan
- Den lilla knappen bak på låset flyttas tillbaka från B till A
- Koden är nu ändrad
- Prova den nya koden genom att låsa och öppna (med öppen dörr)