

Modell MBG Nova

sidan 1 (2)

Viktigt:

- Förvara Alltid chefskod och nycklar på ett säkert ställe, dock Inte i värdeförvaringsskåpet. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.
- Användarkod kan användas som gästkod på t.ex. Hotel. Den senast inslagna koden gäller som användarkod.
- Ta ur batterierna, om värdeförvaringsskåpet Inte skall vara i bruk under en längre tid.

Första gången värdeförvaringsskåpet skall användas:

Öppna dörren och ta bort locket över batterihållaren på dörrens insida och sätt in 4 st AA/1,5V batterier (Alkaline).

Byte av batterier:

När batterierna börjar ta slut, Visar displayen **BA-LO** och batterierna behöver bytas ut.

Öppna värdeförvaringsskåpet med användarkod:

Slå den 4-6-siffriga användarkoden, fabriksinställd på 1-2-3-4.

Öppna värdeförvaringsskåpet med chefskod:

Slå den 6-siffriga chefskoden, fabriksinställd på 0-0-0-0-0-0.

Låsa:

Dörren är fjäderbelastad och måste därför hållas för hand i stängt läge. Slå användarkoden, som kan bestå av 4-6 siffror.

Viktigt:

Om någonting förhindrar att låskolvarna kan låsa ut, visar displayen **ERROR2** och låskolvarna dras tillbaka automatiskt. Ta bort det som förhindrar låskolvarna och försök igen.

Ny användarkod:

sidan

2 (2)

Viktigt att notera är att användarkod är den kod som skåpet senast låstes med. Användes t.ex. koden 1-2-3-4 senast skåpet låsts kan koden lätt bytas ut genom att skåpet låses med t.ex. 4-5-6-7 istället. Skall en förutbestämd användarkod Alltid användas, var noga med att slå in rätt kod annars måste skåpet öppnas med den felaktiga koden alternativt chefskoden.

Slå in den nya användarkoden som kan bestå av 4-6 siffror.

Ny chefskod:

För att ändra chefskod måste värdeförvaringsskåpet vara i öppet läge. Tryck på **NOLLAN** två gånger och tryck på **LOCK**. Displayen visar **PROG**. Slå därefter in den gamla chefskoden, fabriksinställd på 0-0-0-0-0-0 och tryck på **LOCK**. Displayen visar **NEW** slå därefter in den nya 6-siffriga chefskoden och tryck på **LOCK**. Displayen visar **AGAIN** slå den nya chefskoden igen. Displayen visar **DONE**.

Nödöppning:

Installation:

Värdeförvaringsskåpet kan monteras både på golv och på vägg, använd de medlevererade förankringsbultarna.

Specifikationer:

Mått:	Höjd: 195 mm x Bredd: 400 mm x Djup: 422 mm.
Vikt:	15,5 kg
Batterier:	5 st type AA/1,5V (Alkaline).
Arbets temperatur:	-10°C ~ +70°C
Luftfuktighet:	20% ~ 95% rH